

SIMÉO

GEBRUIKSAANWIJZING



**Chocoladefontein
FCH450**

U hebt net een product aangeschaft van het merk Siméo. Het werd met zorg ontwikkeld en heeft diepgaande controletesten ondergaan.

Wij danken u voor het getoonde vertrouwen in ons merk en hopen dat dit toestel u volledig kan bekoren.

TECHNISCHE BESCHRIJVING



- 1. Inox fontein
- 2. Houder
- 3. Wormschroef

- 4. Basis
- 5. Behuizing
- 6. Bedieningshendel

ALGEMENE VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- Wij vragen u aandachtig de instructies in deze gebruiksaanwijzing te lezen, aangezien ze, onder andere, belangrijke informatie bevatten aangaande de veiligheid bij de montage, het gebruik en het onderhoud. Bewaar uw gebruiksaanwijzing om later te raadplegen indien nodig.
- De veiligheidsvoorschriften, gebruiksvoorschriften en onderhoudsvoorschriften dienen nageleefd te worden. Elke niet-naleving zal de garantie doen vervallen.
- Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet ontworpen voor gebruik in een van de volgende situaties, die niet onder de garantie vallen:
 - Personeelskeukens van winkels, kantoren en werkomgevingen;
 - Boerderijen;
 - Klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - Bed & breakfast omgevingen.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar, enkel onder continu toezicht en mits ze de nodige instructies over het gebruik van het toestel in alle veiligheid hebben gekregen en dat ze de betreffende gevaren goed begrijpen. Reiniging en

onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht van een volwassene staan. Houd het toestel en het elektrisch snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

- Dit toestel mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren goed begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Hoed u voor mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het toestel.
- Het toestel mag niet worden gebruikt met een externe timer of een afstandsbedieningssysteem.
- Dompel het toestel nooit onder in water of enig andere vloeistof.
- Vind de volledige aanwijzingen voor het veilig reinigen van oppervlakken die met voedsel in aanraking komen en het hele toestel in het gedeelte "Reiniging en onderhoud" van deze handleiding.
- Het is aangeraden het toestel regelmatig na te kijken. Indien het elektriciteits snoer beschadigd is, moet het

- vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst na verkoop of gelijkaardig om alle gevaar te vermijden.
- Bij storing of defect moet het toestel hersteld worden door een erkend professioneel Service Center van Siméo.
 - U vindt de gegevens van het kortst bij gelegen Erkend Service Center van Siméo op: www.simeo.tm.fr
 - Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact in volgende gevallen:
 - indien onbeheerd achtergelaten
 - na gebruik
 - vóór montage, demontage, reiniging of onderhoud
 - bij storing
 - Sluit het toestel enkel aan op een geaard stopcontact dat voldoet aan de huidige elektrische veiligheidsnormen. Als een verlengsnoer nodig is, gebruik een verlengsnoer met geïntegreerde aarding en met een nominale sterkte voldoende hoog om het vermogen van het toestel aan te kunnen.
 - Laat het toestel niet onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit.
 - Zorg dat de netspanning overeenkomt met de netspanning aangegeven op het typeplaatje van het toestel.
 - Rol het elektriciteits snoer volledig uit.
 - Om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden, sluit geen andere toestellen aan op hetzelfde circuit.
 - Trek niet aan het elektriciteits snoer of aan het toestel zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken.

- Hanteer het toestel niet met natte handen.
- Plaats het toestel op een vlak, horizontaal, droog en niet glad oppervlak. Zorg dat het toestel niet op de rand van de tafel of het keukentablet staat om te vermijden dat het zou omvallen.
- Zorg dat het elektriciteits snoer en eventuele verlengsnoeren niet in doorgangen worden geplaatst om omvallen te vermijden.
- Verplaats het toestel nooit terwijl het in werking is.
- Gebruik het toestel nooit buitenshuis.
- Gebruik het toestel niet in de nabijheid van een waterbron.
- Plaats het toestel niet in de nabijheid van een warmtebron en vermijd dat het elektriciteits snoer in contact komt met een warm oppervlak.
- Het toestel moet beschermd worden tegen vorst. Laat het nooit in een auto in de winter, of op een andere plaats aan vorst blootgesteld.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Het toestel en de accessoires (inox fontein, wormschroef, basis) worden heet tijdens gebruik en blijven dat ook nog enige tijd. Wacht tot ze volledig afgekoeld zijn voordat u ze hanteert.
- Voordat u het toestel demonteert of accessoires verwisselt, moet u het uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken en wachten tot alle draaiende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen. Elk verkeerd gebruik van het toestel kan leiden tot ernstig letsel.
- Gebruik het toestel niet als de inox fontein, de wormschroef of de houder beschadigd zijn of zichtbare scheuren vertonen, of als het toestel abnormaal werkt.
- Gebruik geen andere accessoires dan die bij het product zijn geleverd, dit kan het toestel

beschadigen.

- Gebruik niet meer dan 500 g chocolade in het toestel.
- Plaats het toestel op een hittebestendig oppervlak en houd het op minstens 20 cm afstand van muren om gevaar te voorkomen. Zorg dat de ruimte boven het toestel vrij is.
- Voorkom te allen tijde dat er voedsel of andere vloeistoffen op de bedieningshendel spatten of erin terechtkomen.
 - Gebruik enkel zuivere gesmolten chocolade (zonder toegevoegde voedingsmiddelen) in het toestel (zie hoofdstuk "Chocoladebereiding").
 - Houd uw vingers, handen of andere voorwerpen uit de buurt van de wormschroef als het toestel draait, en houd uw haar en kleding eveneens uit de buurt om ernstig letsel of schade aan het toestel te voorkomen.
 - Controleer, voordat u het toestel inschakelt, of alle onderdelen correct gemonteerd zijn (zie hoofdstuk "Monteren").
 - Laat het toestel niet leeg draaien behalve tijdens het opwarmen.
 - Gebruik nooit verpakt voedsel. Verwijder eerst eventueel inpakpapier of huishoudfolie rond het voedsel.
 - Laat de basis niet overlopen. Als gesmolten chocolade onder het motorblok loopt, kan het in de motor worden gezogen en deze beschadigen.
 - Zorg dat het toestel is uitgeschakeld (bedieningshendel op "0") voordat u het elektriciteitsnoer loskoppelt.
 - Verplaats het toestel nooit terwijl het in werking is.
 - Zorg dat het elektriciteitsnoer niet in contact komt met hete onderdelen van het toestel.
 - Gebruik het toestel nooit als verwarming.
 - Berg het toestel niet op als het nog warm is. Laat het eerst afkoelen.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Pak het toestel uit en verwijder alle plastic zakken, karton en papier die de verschillende onderdelen beschermen.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal.

- Hou plastic zakken steeds buiten bereik van kinderen.
- Verwijder ook eventuele stickers die zich op het toestel zouden kunnen bevinden en andere eventuele informatie fiches.
- Om de verschillende onderdelen van het toestel te reinigen, zie het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina 11.

MONTEREN

1. Plaats de houder op de basis door de 3 gaten in de houder op de 3 pinnen van de basis te steken.



2. Plaats de wormschroef op de centrale as van de basis.
3. Plaats de inox fontein op de houder tot aan de aanslag, waarbij de wormschroef door de centrale opening van de inox fontein wordt gestoken.

CHOCOLADEBEREIDING

BELANGRIJK:

- De chocolade moet heel vloeibaar zijn wanneer u hem in de basis giet. Het is niet mogelijk om stukjes chocolade in het toestel te smelten.
- Gebruik alleen zuivere chocolade, zonder toegevoegde hazelnoten, amandelen, likeuren, karamel, praliné of andere voedingsmiddelen.
- Gebruik bij het smelten van chocolade niet te veel warmte, want dan verbrandt de chocolade en verandert zijn smaak.
- Gebruik minstens 400 g chocolade voor een mooie chocoladecascade. Zorg ervoor dat u de maximale hoeveelheid van 500 g chocolade niet overschrijdt.

1. Breek 500 g chocolade in stukjes en smelt de stukjes in een bain-marie.
2. Voeg water toe:
 - 35 cl water voor de bereiding van pure chocolade
 - 25 cl water voor een bereiding van blonde, witte of melkchocolade
3. Gebruik een klopper om de chocolade glad te strijken en voeg 5 tot 10 cl warm water toe als de consistentie te dik lijkt. Het hele mengsel moet een olieachtige consistentie hebben.
4. Om een heel glanzende chocolade te verkrijgen, kunt u 10 cl neutrale olie toevoegen.
5. Strijk opnieuw glad tot de chocolade perfect glad en vloeibaar is.
6. Uw chocolade is klaar!

TIPS EN Tricks

- Voor pure chocolade raden we aan om een chocolade te kiezen met een cacaopercentage van 52% (banketbakkerschocolade). Als het cacaogehalte te hoog is, zal de chocolade te deegachtig worden wanneer hij gesmolten is.
- Afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte chocolade kunnen een paar centiliter extra olie nodig zijn.
- U kunt de chocolade ook in de magnetron smelten: snijd de chocolade in stukjes in een kommetje en voeg het water toe. Plaats ongeveer 2 minuten in de magnetron op 500 W, controleer of de chocolade gesmolten is en roer het mengsel.
- Als er op het einde van het gebruik chocolade in het toestel achterblijft, kunt u deze recupereren en hergebruiken voor de volgende keer dat u de chocoladefontein gebruikt of om een taart te maken. Bewaar de chocolade op een koele, droge plaats. Smelt de chocolade in een bain-marie en voeg enkele centiliters water toe voor gebruik.

GEBRUIK

1. Plaats het toestel op een vlak, stabiel, niet glad oppervlak.
2. Zorg ervoor dat de bedieningshendel op de stand "0" staat.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Zet de bedieningshendel op "1". Het bijbehorende controlelampje gaat branden.
5. Laat het toestel ongeveer 15-20 minuten voorverwarmen.
6. Smelt ondertussen uw chocolade (zie "Chocoladebereiding"), bereid het voedsel dat u wilt gebruiken (zie "Ideeën voor voedsel om van te genieten") en houten spiesjes.
7. Zorg ervoor dat de chocolade zeer vloeibaar is en giet deze voorzichtig in de basis van het toestel tot ongeveer 5 mm van de rand.
8. Zet de bedieningshendel op "2"; het overeenkomstige controlelampje gaat branden en de wormschroef begint te draaien.
9. Na enkele seconden stroomt de chocolade uit de bovenkant van de fontein en loopt hij op de lagere niveaus.
10. Prik uw voedsel op het spiesje en houd het onder de chocoladestroom. Smullen maar!
11. Aangezien de hoeveelheid chocolade vermindert bij gebruik, kunt u indien nodig meer gesmolten chocolade in de basis toevoegen.
12. Schakel het toestel na gebruik uit door de bedieningshendel op "0" te zetten. Het lampje "2" gaat uit en de wormschroef stopt met draaien. Trek de stekker uit het stopcontact.
13. Laat het toestel afkoelen voordat u het verplaatst of reinigt. We raden u echter aan niet te wachten tot de chocolade volledig is afgekoeld, omdat dit het reinigen kan bemoeilijken.

Opmerking

Vergeet niet om de chocolade die nog over is bij te houden. U kunt hem hergebruiken voor een volgende chocoladefontein of voor het bakken van een taart (zie het gedeelte "Tips en Tricks").

IDEEËN VOOR VOEDSEL OM VAN TE GENIETEN

- **Vers fruit:** appels, peren, druiven, kersen, aardbeien, frambozen, kruisbessen, perziken, abrikozen, mirabellen, grapefruits, mandarijnen, sinaasappels,

bananen, ananassen, kiwi's, carambola's, mango's, lychees, passievruchten, guaves, vijgen, meloen, munt...

- **Gedroogd en gekonfijt fruit:** gedroogde abrikozen, gekonfijte sinaasappel- of citroenreepjes, engelwortel, dadels, vijgen, gekonfijte viooltjesbloemen, pruimen...
- **Bevroren fruit:** vries het fruit minstens een uur in en haal het er op het laatste moment uit. De warme chocolade die over het koude fruit wordt gedruppeld zal stollen en een knapperig omhulsel vormen.
- **Brood en gebak:** vers of geroosterd brood, verse of geroosterde brioche, cake, brownies, peperkoek, petit choux, quatre quarts, kokosrochers, hazelnootrochers, macarons, Russische sigaretten, speculaas, meringues, Cannelés bordelais, kleine beignets, boudoirs, amandel- of hazelnoottuiles, wafelstukjes...
- **Andere zoetigheden:** marshmallows, nougat, zachte toffees, gekonfijte kastanjes...
- **Om te versieren:** u kunt uw fruit- of chocoladesnoepjes bedekken met geraspte kokos, chocoladevermicelli, poedersuiker, chocoladeschaafsel...

REINIGING EN ONDERHOUD

BELANGRIJK:

- Voor elke reiniging of onderhoud moet de stekker van het toestel uit het stopcontact getrokken en het toestel afgekoeld zijn. We raden u echter aan niet te wachten tot de chocolade volledig is afgekoeld, omdat dit het reinigen kan bemoeilijken.
- Dompel het toestel of het elektriciteitsnoer nooit onder in water of enig andere vloeistof.
- De inox fontein, wormschroef en basis zijn vaatwasser bestendig.
- Gebruik geen chemicaliën, schuurmiddelen of

staalwol om onderdelen van het toestel schoon te maken.

- Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u het toestel weer in elkaar zet.

Reiniging voor het eerste gebruik

1. Reinig de inox fontein, wormschroef en basis in een warm zeepsopje; spoel en droog.
2. Reinig de basis en de behuizing van het toestel met een zachte, licht vochtige doek.

Reiniging na gebruik

Reinig het toestel na elk gebruik.

1. Veeg met absorberend papier eventuele chocoladeresten van de inox fontein, wormschroef, basis en behuizing.
2. Reinig de inox fontein, wormschroef en basis in een warm zeepsopje; spoel en droog.
3. Reinig de basis en de behuizing van het toestel met een zachte, licht vochtige doek.

Opbergen

Zorg na het reinigen dat alle onderdelen volledig droog zijn en berg het toestel op een schone, droge plaats op.

Trouble shooting

Storingen	Oorzaken	Oplossingen
Het toestel werkt niet.	Het toestel krijgt geen stroom.	Controleer of de stekker van uw toestel in het stopcontact zit. Is dit het geval, controleer dan de stroomonderbreker of de zekeringen in uw elektrische installatie.
Het toestel stopt tijdens gebruik en schakelt zichzelf uit.	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd.	Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact en wacht ongeveer 30 minuten voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt.
De chocolade warmt niet meer en stolt.	De bedieningshendel staat op "0".	Zet de bedieningshendel op "2" zodat de chocolade warmt en stijgt in de chocoladefontein.
	Het toestel is beschadigd.	Neem contact op met de klantenservice van ARB op +33 (0)3.88.18.66.18 of bezoek de website www.simeo.tm.fr .
De wormschroef draait niet en de chocolade stijgt niet in de inox fontein.	De bedieningshendel is ingesteld op "0" of "1".	Zet de bedieningshendel op "2" zodat de chocolade stijgt in de chocoladefontein.
	Het toestel is beschadigd.	Het toestel is beschadigd. Neem contact op met de klantenservice van ARB op +33 (0)3.88.18.66.18 of bezoek de website www.simeo.tm.fr .

TECHNISCHE KENMERKEN

Vermogen: 90 W

Bedrijfsspanning: 220-240 V~ 50-60 Hz

ACCESSOIRES

U vindt alle accessoires van onze producten op onze site www.accessoires-electromenager.fr.

Het gebruik van producten niet aangeraden door Siméo doet de garantie vervallen.

VERNIETIGING VAN HET TOESTEL

Gelieve onderstaande aanbevelingen te respecteren:

- Gooi dit toestel niet weg met het huishoudelijk afval.



- Er is een selectief inzamelsysteem voor dit soort producten opgezet door de lokale autoriteiten en u moet contact opnemen met uw gemeente om te weten te komen waar dit systeem zich bevindt. Elektrische en elektronische producten bevatten gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor het milieu of de menselijke gezondheid en moeten worden gerecycled.

Niet-contractueel document en afbeeldingen. In het belang van constante productverbetering, kunnen bepaalde kenmerken zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De productillustraties in deze handleiding kunnen licht afwijken van het daadwerkelijke product.

GARANTIE

- De algemene garantie van het toestel is 2 jaar en geldt alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Worden niet door de garantie gedekt:
 - slijtgevoelige onderdelen zoals afdichtingen,
 - verwijderbare of mobiele delen die beschadigd zijn door foutief gebruik, zoals de behuizing, de houder, de wormschroef of de inox fontein,
 - het toestel ten gevolge van een val of schok bij gebruik,
 - toestellen anders gebruikt dan voor een normale werking in privé omgeving.
- De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij schade door een foutief gebruik van het toestel, niet conform de gebruiksaanwijzing, of door herstellingen uitgevoerd door niet gekwalificeerd personeel.
- De herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden in één van de Erkende Service Centers van het merk.
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Siméo Klantendienst op +33 (0)3.88.18.66.18 of surf naar de website www.simeo.tm.fr
- De niet door de garantie gedekte slijtgevoelige onderdelen en schade worden vervangen of hersteld tegen terugbetaling van de kosten.
- De garantieperiode gaat in op de datum van de oorspronkelijke aankoop. De garantie kan alleen worden ingeroepen op vertoon van het defecte toestel en de factuur of het aankoopbewijs.
- De beschikbaarheid van reserveonderdelen voor een herstelbaar product is 3 jaar vanaf de productiedatum (informatie op het product: lot- of serienummer).
- Herinnering: voor elke tussenkomst, zal u gevraagd worden het product in zijn originele verpakking terug te sturen om alle bijkomend schade door transport te vermijden.
- Wij raden u dus aan om de originele verpakking volledig te bewaren.
- Rechtsgebied: Straatsburg (Frankrijk).
- De bepalingen van de garantie sluiten het voordeel voor de koper van de wettelijke garantie voor gebreken en verborgen gebreken niet uit, die in elk geval van toepassing is onder de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

SIMÉO

ARB SAS
Parc d'Activités "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
F-67452 MUNDOLSHEIM

Tel.: 03 88 18 66 18
customer-support@lavafields.com